



Panel de Descarga de Agente Limpio Mircom FR-320-R

Descripción

El FR-320 de Mircom es una unidad de control de supresión de riesgos especiales de liberación doble que se puede configurar en campo para su uso en sistemas de rociadores de diluvio, sistemas de rociadores de acción previa y sistemas de liberación de agentes.

El modo de operación se configura fácilmente seleccionando uno de los 14 modos de operación preconfigurados. El sencillo proceso de configuración se realiza a través del panel frontal y no requiere computadora portátil ni programación complicada.

- Listado según UL 864, novena edición
- El panel de control de supresión se puede configurar en campo para funcionar con un sistema de rociadores de diluvio, un sistema de rociadores de acción previa y un sistema de liberación de agente.
- Seis circuitos de entrada Clase B (Estilo B)
- Los circuitos de entrada uno a cuatro se pueden configurar como alarma no verificada, supervisión sin enclavamiento, supervisión con enclavamiento o liberación de agente/flujo de agua según el modo de operación seleccionado.
- Los circuitos de entrada cinco y seis se pueden configurar como entrada de liberación manual, entrada de cancelación o entrada combinada de cancelación/liberación manual dependiendo del modo de operación seleccionado.
- Los circuitos de entrada se pueden convertir a Clase "A" (Estilo "D") usando el Módulo Convertidor ICAC-306
- Cuatro circuitos de salida Clase "B" (Estilo "Y") que se pueden configurar para señal silenciable, señal no silenciable, estroboscópico silenciable, estroboscópico no silenciable o circuito de liberación (circuitos 3 y 4 únicamente)
- Los circuitos de salida se pueden convertir a Clase "A" (Estilo "Z") usando el Módulo Convertidor OCAC-304
- Fuente de alimentación de 5 amperios
- Alimentación de humo de 4 cables 22,3 VCC a 300 mA máx. Alimentación auxiliar supervisada 22,3 VCC a 500 mA máx.
- Alimentación auxiliar (no regulada) 24 VCC a 1,7 amperios máx.
- Contactos de relé para alarma común (no desconectable), alarma auxiliar (desconectable), supervisión común (se puede convertir en alarma común si no hay entrada de supervisión) y problema común
- Opción de zona cruzada
- Opción de conteo de zonas
- Las señales de salida se pueden configurar para Estable (fijo) o Escalado (el tono cambia a