



Estación manual direccionable con doble acción Fire Lite FL-BG-12LXSP

Descripción

El FL-BG-12LXSP es una estación manual de última generación de doble acción (es decir, requiere dos movimientos para activar la estación) que incluye una interfaz direccionable (montada en el interior) para el control de alarma contra incendios direccionable de Fire-Lite. (FACP) Debido a que el FL-BG-12LXSP es direccionable, el panel de control puede mostrar la ubicación exacta de la estación manual activada. Esto lleva al personal de bomberos rápidamente a la ubicación de la alarma.

APROBACIONES

En algunos casos, ciertos módulos o aplicaciones pueden no estar listados por ciertas agencias de aprobación, o la lista puede estar en proceso. Consulte a la fábrica para conocer el estado de listado más reciente.

- UL/ULC Listed: S711 (listado para aplicaciones canadienses y no canadienses).
- MEA: 67-02-E.
- CSFM: 7150-0075:0184.
- FM Approved Patentado: U.S. Patent No. D428,351; 6,380,846; 6,314,772; 6,632,108.

OPERACIÓN

Empujar hacia adentro y luego tirar hacia abajo de la manija hace que se enganche en la posición hacia abajo/activada. Una vez trabada, aparece la palabra «ACTIVADO» (en amarillo brillante) en la parte superior de la manija, mientras que una parte de la manija sobresale de la parte inferior de la estación. Para restablecer la estación, simplemente desbloquee la estación con la llave y abra la puerta. Esta acción restablece el identificador; cerrar la puerta restablece automáticamente el interruptor.

Cada estación manual, por orden del panel de control, envía datos al panel que representan el estado del interruptor manual. Dos interruptores decimales giratorios permiten la configuración de direcciones (1 – 159 con la pestaña Breakaway quitada para MS-9600

ESPECIFICACIONES

Peso de envío	9.6 oz. (272.15 g)	Peso	24 VDC
Voltaje máximo de lazo SLC	28.0 VDC	Corriente de espera máxima de SLC	375 ?A